



Como usar la baliza GL300W

- Para encenderlas mantener pulsado el botón de la parte superior durante cuatro segundos, a los diez segundos se encenderán los leds para indicar que esta en funcionamiento.
- Para apagarlas mantener pulsado el botón en la parte superior durante dos segundos, la baliza vibrará y tardará unos 10 segundos en apagarse. Una vez vibre ya se apagará sola.
- En caso de emergencia pulsar el botón de SOS. El icono de ese piloto se pondrá de color rojo en la web de seguimiento y el sistema se centrará en el automáticamente. Para eliminar el icono rojo se debe escanear el QR situado en la parte trasera desde un móvil y volver a poner el estado verde.

